

Hardware

Belegung der Effekta UPS Schnittstelle

LAN Interface Belegung: (Effekta USV 400/600/1000/1500, MS 1000)

Pin 2 Low = Stromausfall

Pin 3 Low =

Pin 5 Low = Batterie Schwach

Pin 6 High = ferngesteuertes Ausschalten der USV

Pin 4 = Masse

Eindeutige ID: #23008

Verfasser: Armin Schreppel

Letzte Änderung: 2009-01-01 08:00