

alte Tipps

Jumperbelegung Longshine LCS 8634

JP1:	open (default) Close if you installed the LCS-8634 in a PC system with Suntac chipset
JP2:	Setting DMA channel 5656 +--+ DMA 5 5656 -+-+ DMA 6 all open (default)
JP3:	Interrupt settings
JP4:	closed if Bootprom installed

SW1 : Setting Base Memory and BASE I/O Addresses

(*=UP, -=DOWN)

Swiches Base Memory Address

12345

*****	C000H
****-	C200H
***-*	C400H
***--	C600H
--	C800H (default)
**--*	CA00H
**--*	CC00H
**---	CE00H
*-***	D000H

... usw.

Die Liste ist binär geordnet, d.h. der Bereich ist bis F200H einstellbar und berechenbar.

Swiches Base I/O Setting

678

***	300H (default)
**-	320H
-	340H
*--	360H

alte Tipps

- * *	380H
- * -	3A0H
- - *	3C0H
- - -	3E0H

Eindeutige ID: #26043

Verfasser: Andreas Geissler

Letzte Änderung: 2009-01-01 08:00