

Fehlermeldungen (Server)

Drive deactivated due to ...

1.1.10 Device #0 (5B010) xxxxxxxxxx-deactivated due to drive failure.

Diese Fehlermeldung deutet auf ein Hardware-Problem hin. Die NetWare konnte nicht mehr auf die Platte zugreifen und hat sie deshalb deaktiviert. Wenn die Platte auch das SYS-Volume enthält, geht danach auf dem Server überhaupt nichts mehr.

Mögliche Ursachen für die Deaktivierung sind:

- SCSI-Bus nicht ok (Terminierung, Kabel, SCSI-ID nicht eindeutig)
- Der DSK-Treiber ist nicht (mehr) aktuell.
- Wärmeprobleme
- Generelle Hardwareprobleme der Platte
- ggf. unzureichende Stromversorgung (Stromschwankungen) usw., die ein Herunterfahren der Platte bewirken.

Lösungsvorschläge:

- Platte heftig testen. (Install Non-Destructive-Surface-Test)
- Verkabelung überprüfen. Ist die Terminierung ok, Sitz der Stecker prüfen ggf. testweise das Kabel tauschen
- ggf. Austauschplatte einbauen und testen
- neueren DSK-Treiber besorgen und einspielen (alten vorher sichern)
- Platte in anderem Rechner testen
- Stromversorgung prüfen, USV einsetzen

Eindeutige ID: #10003

Verfasser: Jürgen Tress

Letzte Änderung: 2009-01-01 08:00