

alte Tipps

Jumperbelegung S&K G-16

Bei älteren SK-Treibern sollten Sie auf den Frame-Type achten, ist dort standardmäßig anders (IEEE 802.3) als z.B. bei NE2000 eingestellt.

Schalter W1 wie folgt:

1 BootProm On aktiv - Off inaktiv

2 IRQ3 On aktiv - Off inaktiv

3,4,5 Speicheradresse BootProm, default alle Off 000 = DC00h

100 = D800h 010 = D400h 110 = D000h 001 = CC00h

101 = C800h 011 = C400h 111 = C000h

6,7,8 I/O-Adresse des POS-Registers

000 = 390h default

100 = 328h

010 = 288h

110 = 220h

001 = 320h

101 = 208h

011 = 180h

111 = 100h

Interrupt, Shared Memory Adresse usw. ist alles am Treiber einzustellen.

Eindeutige ID: #26042

Verfasser: Jürgen Kehrel

Letzte Änderung: 2009-01-01 08:00